

VENTO

MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUÁRIO
USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE DELL'UTENTE



VENTILADOR INDUSTRIAL DE TAMBOR
VENTILADOR DE TAMBOR INDUSTRIAL
INDUSTRIAL DRUM FAN
VENTILATEUR DE TAMBOUR INDUSTRIEL
VENTILATORE INDUSTRIALE A TAMBURO

PRESENTACIÓN

Antes de proceder a la instalación del producto debe leer muy atentamente todas las instrucciones y recomendaciones que se detallan en este manual, ya que el fabricante no se responsabilizará de cualquier avería o desperfecto causado por su incumplimiento. Una vez instalado conserve este manual en lugar seguro para que pueda ser consultado en cualquier momento y en caso de duda.

¡MUY IMPORTANTE!

- **Lea el manual de instalación antes de montar el equipo.**
- **Lea el manual atentamente para manejar el equipo.**
- **Observe con detenimiento las advertencias.**
- **Instale el equipo en un lugar donde pueda circular el aire.**
- **La instalación del aparato debe ser realizada por personal especializado.**



Una vez desembalado el aparato, los restos del embalaje deberán ser retirados de forma responsable puesto que todos los elementos han sido pensados para su reciclaje. Si una vez desembalado detecta daños aparentes en el aparato, deberá consultar con su suministrador antes de proceder a la instalación y conexión eléctrica en un plazo inferior a 24 horas.

El montaje y la instalación deberán ser realizados siguiendo las instrucciones que se detallan en este manual.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando se utilicen aparatos electrónicos, deben seguirse siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- **NO** utilice este ventilador para ventilar áreas en las que se utilicen, almacenen o estén presentes líquidos o vapores inflamables.
- Lea y siga SIEMPRE todas las advertencias e instrucciones de este manual de uso.
- Asegúrese SIEMPRE de que el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Cuando los enchufes quedan flojos, pueden deslizarse hacia fuera generando una mala conexión y sobrecalentando la toma, lo que crea un potencial riesgo de incendio. Las tomas de corriente en esta condición deben ser reemplazados por un electricista calificado.
- Apague el ventilador y desenchúfelo SIEMPRE cuando no esté en uso, cuando realice el mantenimiento, la limpieza o se mueva.
- Este producto está destinado SOLO al uso doméstico y no al uso comercial, industrial o en exteriores.
- **NO** pase el cable de alimentación o el adaptador por debajo de alfombras, moquetas, alfombrillas o muebles. Esto puede dañar

el cable/adaptador o hacer que se sobrecaliente, creando un riesgo de incendio.

- Coloque SIEMPRE el ventilador sobre una superficie estable, plana y nivelada mientras esté en funcionamiento para evitar que el ventilador se vuelque.
- NUNCA introduzca ni permita que entren en las aberturas de la rejilla dedos u objetos mientras el ventilador está en funcionamiento, pueden producirse lesiones y/o daños en el ventilado.
- NO bloquee, cubra u obstruya el flujo de aire hacia o desde el ventilador mientras está en funcionamiento.
- NO pase el cable de alimentación por áreas tales como puertas donde el cable pueda dañarse o pueda causar tropiezo.
- NUNCA use un solo cable de extensión para operar más de un ventilador u otro dispositivo eléctrico.
- NO utilice este ventilador en la ventana. La lluvia puede crear un peligro eléctrico.
- NO utilice este ventilador si está dañado o no funciona correctamente.
- NO utilice este ventilador si el cable o el enchufe están dañados.
- NO cuelgue o monte el ventilador en el techo.
- NO lo utilice si la carcasa del ventilador está desmontada o dañada.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No introduzca los dedos u otros objetos en las rejillas del ventilador.
- No coloque el ventilador cerca de cortinas o similares que puedan ser movidas por el aire.
- No coloque el ventilador en una superficie que no sea estable o que tenga pendiente.
- La reparación del aparato solo debe ser llevada a cabo por personal cualificado.
- Por favor, utilice el adaptador solamente con la unidad.
- Por favor, deje de usar el producto si la unidad produce sonido anormal, olor o alta temperatura.
- Aleje el producto de lugares inflamables y combustibles.
- Por favor, no ponga el ventilador bajo la luz solar o cerca de fuentes de calor.
- Por favor, utilice el producto en un entorno limpio para generar una mejor circulación del aire.

- No mueva la unidad cuando esté en funcionamiento.
- No desenchufe el adaptador con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la toma de corriente no se sobrecargue si varios aparatos utilizan la misma toma.
- Por favor, asegúrese de que el adaptador está desenchufado de la toma de corriente antes de mover el ventilador.

PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE Y MANTENGA SIEMPRE LA SEGURIDAD AL TRABAJAR CON CUALQUIER APARATO

- Antes de usar verifique si el voltaje nominal y la frecuencia nominal coinciden con el suministro de energía local, para evitar dañar el motor del ventilador.
- El tornillo de conexión a tierra debe tener una buena conexión a tierra.
- Está estrictamente prohibido operar en un ambiente con polvo conductor o gases inflamables, explosivos o corrosivos de alta humedad.
- Antes de mover el ventilador de una posición a otra, se debe cortar la alimentación eléctrica y dejar las aspas en posición estática.
- Evite colocar el ventilador cerca de cortinas y esquinas pequeñas para disfrutar del flujo máximo de aire.
- No manipule los enchufes con las manos mojadas, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Durante el funcionamiento del ventilador, evite introducir las manos u otros objetos en las aspas en movimiento.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes ni aparatos en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje un aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Se necesita supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por o cerca de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no se use o antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar partes.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de

que el aparato haya sido dañado de alguna manera. Si el cable de suministro o el aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente cualificada para evitar un peligro.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No lo use en exteriores.
- No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente. No tire del enchufe por el cable.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea el previsto. Este aparato es solo para uso doméstico.
- No se puede aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por un uso o manejo indebido.
- No utilice el aparato sin las rejillas protectoras.
- No intente forzar la rejilla para que el ventilador gire o se detenga.
- Nunca ponga objetos en las rejillas cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No es recomendable exponer a las personas (especialmente a los bebés o personas mayores) a un flujo continuo de aire frío durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Lea estas instrucciones cuidadosamente y familiarícese con su nuevo ventilador antes de usarlo por primera vez.

Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponda con el voltaje de la red.


FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Retire el material de embalaje del ventilador.
- Retire los tornillos de los dos extremos del tubo base.
- Inserte el tubo en el cuerpo del ventilador como se muestra en la imagen.

- Alinee los orificios para los tornillos y apriete los tornillos de sujeción a la base.



NOTA: Cuando instale la caja de control, asegúrese de que los cables eléctricos estén ubicados en el exterior de la base.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

- Coloque su ventilador en una superficie nivelada y seca y enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de 230V AC.
- Seleccione la velocidad deseada usando el interruptor de control rotatorio: 0-Stop 1-Velocidad Baja 2-Velocidad media 3- elocidad Alta. La configuración de baja o media velocidad puede ser utilizada para la mayoría de sus necesidades.
- Ajuste el flujo de aire a su gusto inclinando el ensamblaje del ventilador a la posición deseada.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- Gire el control a la posición de apagado y desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- Use solo un paño suave y húmedo para limpiar el ventilador.
- No coloque el ventilador en agua y nunca permita que el agua gotee en la carcasa del motor.
- No use gasolina, diluyente de pintura ni otros productos químicos para limpiar el ventilador.
- Para limpiar las aspas del ventilador, retire la rejilla frontal y limpie las aspas y las rejillas.
- Vuelva a montar el ventilador colocando la rejilla frontal en su lugar.
- Guarde el ventilador en su caja original en un lugar fresco y seco o cúbralo para protegerlo del polvo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	VENTO180
Voltaje Nominal	220 - 240 V
Frecuencia Nominal	50 - 60 Hz
Potencia Nominal	180 W
Medidas del producto	880x810x225 mm
Diámetro de las aspas	580 mm
Nivel sonoro máximo	59,8 dB
Alcance recomendado	25 m ²
Flujo de aire máximo	9832 m ³ /h
Peso neto / bruto	10,6 / 12,6 kg

ECODESIGN - DATOS

Número de Modelo	VENTO180
Eficiencia global (η)	50,8%
Categoría de medición	A
Grado de eficiencia (N)	61
Potencia motor / caudal	180 W / 9832 m ³ /h

RECICLAJE



Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2012/19/UE. Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que muestra como advertencia, la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación. Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda dónde lo adquirió para su eliminación.

GARANTÍA

La empresa ofrece una garantía técnica según la legislación vigente de cada país. Se garantiza que este producto no presenta ningún defecto material, ni de diseño ni de fabricación en el momento de su adquisición. Si durante el periodo de garantía el equipo no funciona correctamente con un uso normal, se reparará o se sustituirá el producto, según se considere oportuno bajo las condiciones que se estipulan a continuación:

- Para que esta garantía sea válida será necesario presentar la factura original o ticket de compra
- La garantía sólo se aplicará si se presenta el nº de serie y modelo del producto (reflejado en el adhesivo de las características técnicas).

Queda reservado el derecho de rechazar el servicio de garantía cuando esta información haya sido retirada o manipulada tras la compra original del producto.

- Es recomendable conservar el embalaje y protecciones originales para evitar daños en el transporte, si fuese necesario enviar el producto al Servicio de Asistencia Técnica.W

APRESENTAÇÃO

Antes de proceder à instalação do produto, deve ler atentamente todas as instruções e recomendações que estão detalhadas neste manual, pois o fabricante não se responsabiliza por qualquer avaria ou defeito causado pelo descumprimento das mesmas. Após a instalação, guarde este manual em um local seguro para que possa ser consultado a qualquer momento e em caso de dúvida.

MUITO IMPORTANTE!

- **Leia o manual de instalação antes de montar o equipamento.**
- **Leia o manual atentamente para manusear o equipamento.**
- **Observe cuidadosamente as advertências.**
- **Instale o equipamento em um local onde o ar possa circular.**
- **A instalação do aparelho deve ser realizada por pessoal especializado.**



Após desembalar o aparelho, os resíduos da embalagem devem ser descartados de forma responsável, pois todos os elementos foram projetados para reciclagem. Se, após o desembalamento, detectar danos aparentes no aparelho, deverá consultar o seu fornecedor antes de proceder à instalação e conexão elétrica, dentro de um prazo inferior a 24 horas. A montagem e a instalação devem ser realizadas seguindo as instruções detalhadas neste manual.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos nas pessoas, incluindo as seguintes:

- **NÃO** utilize este ventilador para ventilar áreas onde sejam utilizados, armazenados ou onde estejam presentes líquidos ou vapores perigosos.
- Leia e siga **SEMPRE** todos os avisos e instruções deste manual do utilizador.
- Certifique-se **SEMPRE** de que a ficha está bem encaixada na tomada. Quando as fichas estão soltas, podem deslizar para fora, provocando uma má ligação e o sobreaquecimento da tomada, criando um potencial risco de incêndio. As tomadas nestas condições devem ser substituídas por um eletricista qualificado.
- Desligue **SEMPRE** a ventoinha e retire a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizada, quando fizer manutenção, limpeza ou deslocação.
- Este produto destina-se **APENAS** a uso doméstico e não a uso comercial, industrial ou exterior.
- **NÃO** passe o cabo de alimentação ou o adaptador por baixo de tapetes, alcatifas, carpetes ou mobiliário. Isto pode danificar o cabo/adaptador ou provocar o seu sobreaquecimento, criando um risco de incêndio.

- Colocar **SEMPRE** o ventilador numa superfície estável, plana e nivelada durante o funcionamento para evitar que o ventilador tombe.
- **NUNCA** introduza ou permita que dedos ou objectos entrem nas aberturas da grelha enquanto a ventoinha estiver a funcionar, pois podem ocorrer ferimentos e/ou danos na ventoinha.
- **NÃO** bloquear, cobrir ou obstruir o fluxo de ar para ou da ventoinha enquanto esta estiver a funcionar.
- **NÃO** passe o cabo de alimentação através de áreas como portas, onde o cabo pode ser danificado ou pode causar tropeções.
- **NUNCA** utilize um único cabo de extensão para operar mais do que uma ventoinha ou outro dispositivo elétrico.
- **NÃO** utilize esta ventoinha na janela.
- A chuva pode criar um perigo elétrico.
- **NÃO** utilize esta ventoinha se estiver danificada ou com mau funcionamento.
- **NÃO** utilizar esta ventoinha se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- **NÃO** pendurar ou montar a ventoinha no teto.
- **NÃO** utilizar se a caixa da ventoinha estiver desmontada ou danificada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não introduzir os dedos ou outros objectos nas grelhas do ventilador.
- Não colocar a ventoinha perto de cortinas ou objectos semelhantes que possam ser movidos pelo ar.
- Não colocar o ventilador numa superfície instável ou inclinada.
- A reparação do aparelho só deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- Utilizar o adaptador apenas com o aparelho.
- Interrompa a utilização do produto se a unidade produzir um som anormal, cheiro ou temperatura elevada.
- Afaste o produto de locais inflamáveis e combustíveis.
- Não coloque o ventilador sob a luz do sol ou perto de fontes de calor.
- Utilize o produto num ambiente limpo para uma melhor circulação de ar.
- Não desloque a unidade quando esta estiver a funcionar.
- Não desligue o adaptador com as mãos molhadas.

- Certifique-se de que a tomada eléctrica não está sobrecarregada se vários aparelhos utilizarem a mesma tomada.
- Certifique-se de que o adaptador está desligado da tomada antes de deslocar a ventoinha.

PRECAUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

LEIA ATENTAMENTE E MANTENHA SEMPRE A SEGURANÇA QUANDO TRABALHAR COM QUALQUER APARELHO.

- Antes de utilizar, verificar se a tensão nominal e a frequência nominal correspondem à fonte de alimentação local para evitar danificar o motor da ventoinha.
- O parafuso de ligação à terra deve estar bem ligado à terra.
- É estritamente proibido operar num ambiente com poeira condutora ou gases inflamáveis, explosivos ou corrosivos de elevada humidade.
- Antes de mover o ventilador de uma posição para outra, a fonte de alimentação deve ser desligada e as pás devem ser deixadas numa posição estática.
- Evitar colocar o ventilador perto de cortinas e de pequenos cantos para beneficiar de um fluxo de ar máximo.
- Não manusear as fichas com as mãos molhadas para evitar o risco de choque eléctrico.
- Durante o funcionamento da ventoinha, evite introduzir as mãos ou outros objectos nas pás em movimento.
- Para se proteger contra choques eléctricos, não mergulhe os cabos, as fichas ou os aparelhos em água ou em qualquer outro líquido.
- Não deixe um aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- É necessária uma supervisão apertada quando qualquer aparelho é utilizado por ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar. Deixar arrefecer antes de colocar ou retirar peças.

- Não utilizar o aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho ter sido danificado de alguma forma.
- Se o cabo de alimentação ou o aparelho estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
- A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar ferimentos.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem permita que o cabo entre em contacto com superfícies quentes.
- Para desligar, retire a ficha da tomada. Não puxe a ficha pelo cabo.
- Não utilize este produto para qualquer outro fim que não seja a sua utilização prevista. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Não pode ser aceite qualquer responsabilidade por danos causados pelo não cumprimento destas instruções ou por utilização ou manuseamento inadequados.
- Não utilizar o aparelho sem as grelhas de proteção.
- Não tente forçar a grelha a rodar ou a parar a ventoinha.
- Nunca colocar objectos sobre as grelhas quando o aparelho estiver ligado à rede eléctrica.
- Não é aconselhável expor as pessoas (especialmente os bebés e os idosos) a um fluxo contínuo de ar frio durante muito tempo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente estas instruções e familiarize-se com o seu novo ventilador antes de o utilizar pela primeira vez. Certifique-se de que a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão da rede eléctrica.


FUNCIONAMENTO

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO UTILIZE ESTA VENTONHA COM QUALQUER DISPOSITIVO DE CONTROLO DE VELOCIDADE.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Retirar o material de embalagem da ventoinha.
- Retirar os parafusos de ambas as extremidades do tubo de base.

- Introduzir o tubo no corpo do ventilador, como mostra a figura.
- Alinhar os orifícios para os parafusos e apertar os parafusos de fixação à base.



NOTA: Ao instalar a caixa de controlo, certifique-se de que os fios eléctricos estão localizados no exterior da base.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Coloque a ventoinha numa superfície plana e seca.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de 230V AC.
- Selecione a velocidade pretendida utilizando o interruptor de controlo rotativo: 0-Parar 1-Velocidade baixa 2-Velocidade média 3-Velocidade alta. A definição de velocidade baixa ou média pode ser utilizada para a maioria das suas necessidades.
- Ajuste o caudal de ar a seu gosto, inclinando o conjunto do ventilador para a posição desejada.

CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

- Coloque o controlo na posição de desligado e desligue a ventoinha da tomada antes de a limpar.
- Utilizar apenas um pano macio e húmido para limpar a ventoinha.

- Não coloque a ventoinha dentro de água e nunca deixe pingar água para dentro da caixa do motor.
- Não utilizar gasolina, diluente ou outros produtos químicos para limpar a ventoinha.
- Para limpar as pás da ventoinha, retire a grelha frontal e limpe as pás e as grelhas.
- Volte a montar a ventoinha, colocando a grelha frontal no lugar.
- Guarde a ventoinha na sua caixa original, num local fresco e seco, ou cubra-a para a proteger do pó.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	VENTO180
Tensão nominal	220 - 240 V
Frequência nominal	50 - 60 Hz
Potência nominal	180 W
Dimensões do produto	880x810x225 mm
Diâmetro das pás	580 mm
Nível sonoro máximo	59,8 dB
Alcance recomendado	25 m ²
Fluxo de ar máximo	9832 m ³ /h
Peso líquido / bruto	10,6 / 12,6 kg

DADOS DE ECODESIGN

Número do modelo	VENTO180
Eficiência global (η)	50,8%
Categoria de medição	A
Grau de eficiência (N)	61
Potência do motor / caudal	180 W / 9832 m ³ /h

RECICLAGEM



Este produto não deve ser descartado através do lixo doméstico normal após o seu ciclo de vida útil, em toda a UE, mas deve ser levado a uma estação de coleta para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos.

O símbolo no produto, as instruções de operação ou a embalagem indicam esses procedimentos de eliminação. Os materiais são recicláveis de acordo com seus respectivos símbolos. Ao reutilizar, reciclar material ou qualquer outro tipo de reciclagem de aparelhos antigos, você está fazendo uma importante contribuição para a proteção do nosso meio ambiente. Consulte o conselho local para saber onde fica a estação de descarte mais próxima.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Este símbolo indica a obrigação de levar o produto a um ponto de coleta adequado de resíduos, de forma que esteja de acordo com as diretivas 2012/19/UE.

GARANTIA

A empresa oferece uma garantia técnica conforme a legislação vigente de cada país. Garantimos

que este produto não apresenta nenhum defeito de material, design ou fabricação no momento de sua aquisição.

- Se, durante o período de garantia, o equipamento não funcionar corretamente com uso normal, o produto será reparado ou substituído, conforme considerado adequado, sob as condições estipuladas abaixo: Para que esta garantia seja válida, será necessário apresentar a fatura original ou o comprovante de compra.
- A garantia só será aplicada se forem apresentados o número de série e o modelo do produto (informações refletidas no adesivo de características técnicas).

É reservado o direito de recusar o serviço de garantia quando essas informações forem retiradas ou manipuladas após a compra original do produto.

- Recomenda-se conservar a embalagem e as proteções originais para evitar danos durante o transporte, caso seja necessário enviar o produto ao Serviço de Assistência Técnica.

PRESENTATION

Before proceeding with the installation of the product, you must carefully read all the instructions and recommendations outlined in this manual, as the manufacturer will not be held responsible for any damage or malfunction caused by failure to comply. Once installed, keep this manual in a safe place so it can be consulted at any time in case of doubt.

VERY IMPORTANT!

- **Read the installation manual before assembling the product.**
- **Carefully read the manual to operate the product.**
- **Pay close attention to the warnings.**
- **Install the product in a location where air can circulate.**
- **The installation of the appliance must be carried out by specialized personnel.**



After unpacking the appliance, packaging waste must be disposed of responsibly, as all elements are designed for recycling. If, after unpacking, you notice any apparent damage to the appliance, you must consult your supplier before proceeding with installation and electrical connection, within a period of less than 24 hours.

Assembly and installation must be carried out following the instructions detailed in this manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

- **DO NOT** use this fan to ventilate areas where hazardous liquids or vapours are used, stored or present.
- **ALWAYS** read and follow all warnings and instructions in this user manual.
- **ALWAYS** make sure that the plug is firmly seated in the socket.
- When plugs are loose, they can slide out, causing a bad connection and the socket to overheat, creating a potential fire hazard. Sockets in this condition should be replaced by a qualified electrician.
- **ALWAYS** switch off the fan and remove the plug from the socket when not in use, when carrying out maintenance, cleaning or moving.
- This product is for domestic use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
- **DO NOT** run the power cable or adapter under carpets, rugs or furniture. This could damage the cable/adapter or cause it to overheat, creating a fire hazard.

- ALWAYS place the fan on a stable, flat and level surface during operation to prevent the fan from tipping over.
- NEVER insert or allow fingers or objects to enter the grille openings while the fan is running, as injury and/or damage to the fan may occur.
- DO NOT block, cover or obstruct the flow of air to or from the fan while it is running.
- DO NOT run the power cable through areas such as doorways, where the cable could be damaged or could cause tripping hazards.
- NEVER use a single extension cable to operate more than one fan or other electrical device.
- DO NOT use this fan in the window.
- Rain can create an electrical hazard.
- DO NOT use this fan if it is damaged or malfunctioning.
- DO NOT use this fan if the cable or plug is damaged.
- DO NOT hang or mount the fan on the ceiling.
- DO NOT use if the fan casing is disassembled or damaged.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not insert fingers or other objects into the fan grilles.
- Do not place the fan near curtains or similar objects that could be moved by the air.
- Do not place the fan on an unstable or inclined surface.
- The appliance should only be repaired by qualified personnel.
- Only use the adapter with the appliance.
- Stop using the product if the unit produces an abnormal sound, odour or high temperature.
- Keep the product away from flammable and combustible areas.
- Do not place the fan in sunlight or near heat sources.
- Use the product in a clean environment for better air circulation.
- Do not move the unit when it is running.
- Do not unplug the adapter with wet hands.
- Make sure that the electrical socket is not overloaded if several appliances use the same socket.
- Make sure the adapter is unplugged before moving the fan.

PRECAUTIONS FOR SAFE USE

READ CAREFULLY AND ALWAYS KEEP SAFE WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE.

- Before use, check that the nominal voltage and nominal frequency correspond to the local power supply to avoid damaging the wind motor.
- The parafuso de ligação à terra must be bem ligado à terra. It is strictly prohibited to operate in an environment with conductive air or flammable, explosive or corrosive gases with high humidity.
- Before moving the fan from one position to another, the power supply must be disconnected and then placed in a static position.
- Avoid placing the fan near curtains and small edges to benefit from maximum air flow.
- Do not handle the chips with their rough edges to avoid the risk of electric shock.
- During the operation of the windshield, avoid introducing more or other objects into the movement.
- To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or devices in water or any other liquid.
- Do not leave the appliance unattended while it is in operation.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Unplug the appliance from the outlet when it is not intended to be used or before cleaning. Allow to cool before placing or removing pieces.
- Do not use the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has been damaged in any way.
- If the power cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance agent or by an equally qualified person, in order to avoid any risk.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

- Do not use freely.
- Do not leave the rope hanging over the edge of a table or balcony, nor allow the rope to come into contact with hot surfaces.
- To unlink, remove the taken token. Do not bid on the token at all.
- Do not use this product for any other purpose other than its intended use. This appliance is only intended for domestic use.
- Oil cannot be held liable for damage caused by failure to follow these instructions or by improper use or handling.
- Do not use the appliance without protective guards.
- Do not try to force the wheel to roll or stop in the wind.
- Never place objects on the racks when the appliance is connected to the electrical network.
- It is not advisable to expose people (especially babies and children) to a continuous flow of cold air for a long time.


OPERATION

Read these instructions carefully and familiarise yourself with your new fan before using it for the first time. Make sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds to the mains voltage.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SPEED CONTROL DEVICE.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Remove the packaging material from the fan.
- Remove the screws from both ends of the base tube.
- Insert the tube into the fan body as shown.
- Align the screw holes and tighten the screws securing it to the base.



NOTE: When installing the control box, make sure that the electrical wires are located outside the base.

PRODUCT USE

- Place the fan on a flat, dry surface.
- Plug the power cable into a 230V AC socket.
- Select the desired speed using the rotary control switch: 0-Stop 1-Low speed 2-Medium speed 3-High speed. The low or medium speed setting can be used for most of your needs.
- Adjust the air flow to your liking by tilting the fan assembly to the desired position.

CARE AND STORAGE

- Switch the control to the off position and unplug the fan before cleaning it.
- Only use a soft, damp cloth to clean the fan.
- Do not place the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- Do not use petrol, thinner or other chemical products to clean the fan.
- To clean the fan blades, remove the front grille and clean the blades and grilles.
- Reassemble the fan, putting the front grille back in place.
- Store the fan in its original box in a cool, dry place or cover it to protect it from dust.

SPECIFICATIONS

Model	VENTO180
Rated Voltage	220 - 240 V
Rated Frequency	50 - 60 Hz
Rated Power	180 W
Product dimensions	880x810x225 mm
Blade diameter	580 mm
Maximum noise level	59,8 dB
Recommended range	25 m ²
Maximum airflow	9832 m ³ /h
Net / gross weight	10,6 / 12,6 kg

ECODESIGN DATA

Model number	VENTO180
Overall efficiency (η)	50,8%
Metering category	A
Efficiency class (N)	61
Motor power / flow rate	180 W / 9832 m ³ /h

RECYCLING



Warnings for the correct disposal of the product as established by the European Directive 2012/19/EU. At the end of its useful life, the product should not be disposed of with urban waste. It can be delivered to specific separate collection centers provided by municipal authorities or to distributors who offer this service. Separately disposing of an electrical appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and health resulting from improper disposal and allows for the recycling of the materials it contains, thus saving significant amounts of energy and resources. To emphasize the

obligation to collaborate with selective collection, the product is marked with a warning indicating that traditional waste containers should not be used for its disposal. For more information, please contact your local authority or the store where you purchased it for disposal.

WARRANTY

The company offers a technical warranty in accordance with the legislation in force in each country. It is guaranteed that this product is free from material, design, or manufacturing defects at the time of purchase.

If the product malfunctions during the warranty period under normal use, it will either be repaired or replaced, as deemed appropriate under the following conditions:

- To validate this warranty, the original invoice or purchase receipt must be presented.
- The warranty will only apply if the serial number and product model (indicated on the technical specifications sticker) are provided.

The company reserves the right to deny warranty service if this information has been removed or tampered with after the original purchase.

- It is recommended to keep the original packaging and protective materials to avoid damage during transport, should it be necessary to send the product to the Technical Assistance Service.

PRÉSENTATION

Avant de procéder à l'installation du produit, vous devez lire attentivement toutes les instructions et recommandations détaillées dans ce manuel, car le fabricant ne sera pas responsable de toute panne ou dommage causé par le non-respect de celles-ci. Une fois installé, conservez ce manuel dans un endroit sûr afin qu'il puisse être consulté à tout moment en cas de doute.

TRÈS IMPORTANT!

- **Lisez le manuel d'installation avant de monter l'appareil.**
- **Lisez attentivement le manuel pour manipuler l'appareil.**
- **Prenez soin de bien observer les avertissements.**
- **Installez l'appareil dans un endroit où l'air peut circuler.**
- **L'installation de l'appareil doit être effectuée par du personnel spécialisé.**



Une fois l'appareil déballé, les restes de l'emballage doivent être éliminés de manière responsable, car tous les éléments ont été conçus pour le recyclage. Si, une fois déballé, vous constatez des dommages apparents sur l'appareil, vous devez consulter votre fournisseur avant de procéder à l'installation et à la connexion électrique dans un délai de moins de 24 heures. Le montage et l'installation doivent être effectués en suivant les instructions détaillées dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lors de l'utilisation d'appareils électroniques, des précautions de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes:

- N'utilisez PAS ce ventilateur pour ventiler des zones où des liquides ou des vapeurs inflammables sont utilisés, stockés ou présents.
- Lisez et suivez TOUJOURS tous les avertissements et instructions contenus dans ce manuel d'utilisation.
- Assurez-vous TOUJOURS que la fiche s'insère fermement dans la prise. Lorsque les fiches sont desserrées, elles peuvent glisser, créant une mauvaise connexion et une surchauffe de la prise, ce qui crée un risque potentiel d'incendie. Les prises dans cet état doivent être remplacées par un électricien qualifié.
- Éteignez et débranchez TOUJOURS le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous effectuez des opérations d'entretien, de nettoyage ou de déplacement.
- Ce produit est destiné à un usage domestique UNIQUEMENT et non à un usage commercial, industriel ou extérieur.
- NE PAS faire passer le cordon d'alimentation ou l'adaptateur sous des tapis, des moquettes, des nattes ou des meubles.

- Cela pourrait endommager le câble/l'adaptateur ou provoquer une surchauffe, créant ainsi un risque d'incendie.
- Placez TOUJOURS le ventilateur sur une surface stable, plane et de niveau pendant son fonctionnement pour éviter qu'il ne bascule.
- N'insérez JAMAIS vos doigts ou des objets dans les ouvertures de la grille pendant que le ventilateur fonctionne, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages au ventilateur.
- NE PAS bloquer, couvrir ou obstruer le flux d'air vers ou depuis le ventilateur pendant son fonctionnement.
- NE PAS faire passer le cordon d'alimentation à travers des zones telles que des portes où le cordon pourrait être endommagé ou sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez JAMAIS une seule rallonge pour faire fonctionner plus d'un ventilateur ou autre appareil électrique.
- N'utilisez PAS ce ventilateur dans la fenêtre. La pluie peut créer un risque électrique.
- N'utilisez PAS ce ventilateur s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez PAS ce ventilateur si le cordon ou la fiche est endommagé.
- NE PAS suspendre ni monter le ventilateur au plafond.
- NE PAS utiliser si le boîtier du ventilateur est retiré ou endommagé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'insérez pas les doigts ou d'autres objets dans les grilles du ventilateur.
- Ne placez pas le ventilateur à proximité de rideaux ou d'objets similaires qui pourraient être déplacés par l'air.
- Ne placez pas le ventilateur sur une surface instable ou en pente.
- La réparation de l'appareil ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.
- Veuillez utiliser l'adaptateur uniquement avec l'appareil.
- Veuillez cesser d'utiliser le produit si l'appareil produit un son anormal, une odeur ou une température élevée.
- Gardez le produit loin des zones inflammables et combustibles. Veuillez ne pas placer le ventilateur sous la lumière du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- Veuillez utiliser le produit dans un environnement propre pour générer une meilleure circulation de l'air.

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne débranchez pas l'adaptateur avec les mains mouillées.
- Assurez-vous que la prise de courant ne soit pas surchargée si plusieurs appareils utilisent la même prise.
- Assurez-vous que l'adaptateur est débranché de la prise de courant avant de déplacer le ventilateur.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET RESTEZ TOUJOURS EN SÉCURITÉ LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC UN APPAREIL

- Avant utilisation, vérifiez si la tension nominale et la fréquence nominale correspondent à l'alimentation électrique locale, afin d'éviter d'endommager le moteur du ventilateur.
- La vis de terre doit avoir une bonne connexion à la terre. Il est strictement interdit d'opérer dans un environnement contenant des poussières conductrices ou des gaz inflammables, explosifs ou corrosifs à forte humidité.
- Avant de déplacer le ventilateur d'une position à une autre, l'alimentation électrique doit être coupée et les pales laissées en position statique.
- Évitez de placer le ventilateur près des rideaux et des petits coins pour profiter d'un flux d'air maximal.
- Ne manipulez pas les fiches avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc électrique.
- Pendant que le ventilateur fonctionne, évitez d'insérer les mains ou d'autres objets dans les pales en mouvement.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas les cordons, les fiches ou les appareils dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas un appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances.

- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas toucher des surfaces chaudes.
- Pour débrancher, retirez la fiche de la prise. Ne tirez pas la fiche par le cordon.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions ou par une utilisation ou une manipulation incorrecte.
- N'utilisez pas l'appareil sans les grilles de protection.
- N'essayez pas de forcer la grille pour faire tourner ou arrêter le ventilateur.
- Ne placez jamais d'objets sur les grilles lorsque l'appareil est branché sur le secteur.
- Il est déconseillé d'exposer des personnes (en particulier des bébés ou des personnes âgées) à un flux continu d'air froid pendant une longue période.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement ces instructions et vous familiariser avec votre nouveau ventilateur avant de l'utiliser pour la première fois.


Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur.

OPÉRATION

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CE VENTILATEUR AVEC UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE VITESSE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Retirez le matériau d'emballage du ventilateur.
- Retirez les vis des deux extrémités du tube de base.
- Insérez le tube dans le corps du ventilateur comme indiqué sur l'image.
- Alignez les trous de vis et serrez les vis qui maintiennent la base.



REMARQUE: Lors de l'installation du boîtier de commande, assurez-vous que les fils électriques sont situés à l'extérieur de la base.

UTILISATION DU PRODUIT

- Placez votre ventilateur sur une surface plane et sèche et branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant 230 V CA.
- Sélectionnez la vitesse souhaitée à l'aide du commutateur rotatif : 0-Stop 1-Vitesse faible 2-Vitesse moyenne 3-Vitesse élevée. Le réglage de vitesse faible ou moyenne peut être utilisé pour la plupart de vos besoins.
- Réglez le flux d'air à votre guise en inclinant le ventilateur à la position souhaitée.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Mettez la commande en position d'arrêt et débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer le ventilateur.
- Ne placez pas le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais l'eau s'égoutter dans le boîtier du moteur.
- N'utilisez pas d'essence, de diluant à peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- Pour nettoyer les pales du ventilateur, retirez la grille avant et nettoyez les pales et les grilles.
- Remontez le ventilateur en remettant la grille avant en place.
- Rangez le ventilateur dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec ou couvrez-le pour le protéger de la poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	VENTO180
Tension nominale	220 - 240 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale	180 W
Dimensions du produit	880x810x225 mm
Diamètre des pales	580 mm
Niveau sonore maximal	59,8 dB
Portée recommandée	25 m ²
Débit d'air maximal	9832 m ³ /h
Poids net / brut	10,6 / 12,6 kg

DONNÉES RELATIVES À ECODSIGN

Numéro de modèle	VENTO180
Rendement global (η)	50,8%
Catégorie de mesure	A
Classe de rendement (N)	61
Puissance du moteur / débit	180 W / 9832 m ³ /h

RECYCLAGE



Avertissements pour l'élimination correcte du produit conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE. À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il peut être remis à des centres de collecte sélective spécifiques mis en place par les administrations municipales ou à des distributeurs offrant ce service. Éliminer un appareil électroménager séparément permet d'éviter des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé dues à une élimination inadéquate et permet de recycler les matériaux qui le composent, économisant ainsi une quantité importante d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation de participer à la collecte sélective, le produit est marqué afin d'avertir contre l'utilisation de conteneurs traditionnels pour son élimination. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale ou le magasin où vous l'avez acheté pour son élimination.

GARANTIE

L'entreprise offre une garantie technique conformément à la législation en vigueur dans chaque pays. Il est garanti que ce produit ne présente aucun défaut matériel, de conception ou de fabrication au moment de son acquisition. Si, pendant la période de garantie, l'appareil ne fonctionne pas correctement avec une utilisation normale, il sera réparé ou remplacé, selon ce qui est jugé nécessaire dans les conditions stipulées ci-dessous:

- Pour que cette garantie soit valide, il sera nécessaire de présenter la facture originale ou le ticket d'achat.
- La garantie ne s'appliquera que si le numéro de série et le modèle du produit (indiqués sur l'autocollant des caractéristiques techniques) sont fournis. L'entreprise se réserve le droit de refuser le service de garantie si ces informations ont été retirées ou manipulées après l'achat initial du produit.
- Il est recommandé de conserver l'emballage et les protections d'origine pour éviter les dommages pendant le transport, si le produit doit être envoyé au Service Après-Vente.

PRESENTAZIONE

Prima di procedere con l'installazione del prodotto, è necessario leggere attentamente tutte le istruzioni e le raccomandazioni riportate in questo manuale, poiché il produttore non sarà responsabile per eventuali danni o difetti causati dal non rispetto delle stesse. Una volta installato, conserva questo manuale in un luogo sicuro in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento e in caso di dubbio.



MOLTO IMPORTANTE!

- **Leggere il manuale di installazione prima di montare l'apparecchio.**
- **Leggere attentamente il manuale per utilizzare correttamente l'apparecchio.**
- **Prestare attenzione alle avvertenze.**
- **Installare l'apparecchio in un luogo dove possa circolare l'aria.**
- **L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato.**

Una volta disimballato l'apparecchio, i resti dell'imballaggio devono essere smaltiti in modo responsabile, poiché tutti gli elementi sono progettati per essere riciclati. Se, una volta disimballato, rilevi danni evidenti sull'apparecchio, dovrai consultare il tuo fornitore prima di procedere all'installazione e alla connessione elettrica entro 24 ore. Il montaggio e l'installazione devono essere eseguiti seguendo le istruzioni dettagliate in questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Quando si utilizzano apparecchi elettronici, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, tra cui:

- **NON** utilizzare questo ventilatore per ventilare aree in cui vengono utilizzati, conservati o sono presenti liquidi o vapori infiammabili.
- **LEGGERE** e seguire **SEMPRE** tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale utente.
- Assicurarsi **SEMPRE** che la spina sia inserita saldamente nella presa. Se le spine sono allentate, possono scivolare fuori, creando una cattiva connessione e surriscaldando la presa, creando un potenziale rischio di incendio. Le prese in queste condizioni devono essere sostituite da un elettricista qualificato.
- Spegnere **SEMPRE** e scollegare il ventilatore quando non è in uso, durante la manutenzione, la pulizia o lo spostamento.
- Questo prodotto è destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso domestico e non all'uso commerciale, industriale o all'esterno.
- **NON** far passare il cavo di alimentazione o l'adattatore sotto tappeti, moquette, stuoie o mobili. Ciò potrebbe danneggiare il cavo/adattatore o causarne il surriscaldamento, con conseguente rischio di incendio.

- Collocare SEMPRE il ventilatore su una superficie stabile, piana e livellata durante il funzionamento, per evitare che si ribalti.
- NON inserire MAI dita o oggetti nelle aperture della griglia mentre la ventola è in funzione, poiché potrebbero verificarsi lesioni e/o danni alla ventola.
- NON bloccare, coprire o ostruire il flusso d'aria da o verso il ventilatore mentre è in funzione.
- NON far passare il cavo di alimentazione in aree come porte, dove potrebbe danneggiarsi o essere fonte di inciampo.
- NON utilizzare MAI una singola prolunga per azionare più di un ventilatore o altri dispositivi elettrici.
- NON utilizzare questo ventilatore sulla finestra. La pioggia può creare un rischio elettrico.
- NON utilizzare questo ventilatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- NON utilizzare questo ventilatore se il cavo o la spina sono danneggiati.
- NON appendere o montare il ventilatore al soffitto.
- NON utilizzare se l'alloggiamento della ventola è rimosso o danneggiato.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non inserire dita o altri oggetti nelle griglie della ventola.
- Non posizionare il ventilatore vicino a tende o oggetti simili che potrebbero essere spostati dall'aria.
- Non posizionare il ventilatore su una superficie instabile o inclinata.
- La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare l'adattatore solo con l'unità.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto se l'unità produce suoni anomali, odori o temperature elevate.
- Tenere il prodotto lontano da aree infiammabili e combustibili.
- Si prega di non posizionare il ventilatore sotto la luce del sole o vicino a fonti di calore.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente pulito per generare una migliore circolazione dell'aria.
- Non spostare l'unità mentre è in funzione.
- Non scollegare l'adattatore con le mani bagnate.
- Se più apparecchi utilizzano la stessa presa, assicurarsi che la presa elettrica non sia sovraccarica.
- Prima di spostare il ventilatore, assicurarsi che l'adattatore sia scollegato dalla presa di corrente.

PRECAUZIONI PER UN USO SICURO

LEGGERE ATTENTAMENTE E MANTENERE SEMPRE LA SICUREZZA QUANDO SI LAVORA CON QUALSIASI APPARECCHIO

- Prima dell'uso, verificare che la tensione e la frequenza nominali corrispondano alla rete elettrica locale, per evitare di danneggiare il motore della ventola.
- La vite di terra deve avere una buona connessione di terra.
- È severamente vietato operare in ambienti con polvere conduttiva o elevata umidità, gas infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- Prima di spostare il ventilatore da una posizione all'altra, è necessario interrompere l'alimentazione elettrica e lasciare le pale in posizione fissa.
- Per godere del massimo flusso d'aria, evitare di posizionare il ventilatore vicino a tende e angoli stretti.
- Non maneggiare le spine con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Mentre il ventilatore è in funzione, evitare di inserire le mani o altri oggetti nelle pale in movimento.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere cavi, spine o apparecchi in acqua o altri liquidi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, o nelle loro vicinanze.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia.
- Lasciare raffreddare prima di montare o smontare i pezzi.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati oppure dopo che l'apparecchio stesso ha subito danni di qualsiasi tipo. Se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso risultano danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona parimenti qualificata, per evitare pericoli.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.

- Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone e non farlo entrare in contatto con superfici calde.
- Per scollegare, rimuovere la spina dalla presa. Non tirare la spina dal cavo.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni o da un uso o una manipolazione impropri.
- Non utilizzare l'apparecchio senza le griglie di protezione.
- Non tentare di forzare la griglia per far girare o fermare la ventola.
- Non appoggiare mai oggetti sulle griglie quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- Si sconsiglia di esporre le persone (in particolare i neonati e gli anziani) a un flusso continuo di aria fredda per lungo tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni e di familiarizzare con il nuovo ventilatore prima di utilizzarlo per la prima volta.


Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete.

OPERAZIONE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE QUESTO VENTILATORE CON ALCUN DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Rimuovere il materiale di imballaggio dal ventilatore.
- Rimuovere le viti da entrambe le estremità del tubo di base.
- Inserire il tubo nel corpo del ventilatore come mostrato in figura.
- Allineare i fori delle viti e stringere le viti che fissano la base.



NOTA: durante l'installazione della scatola di controllo, assicurarsi che i cavi elettrici siano posizionati all'esterno della base.

USO DEL PRODOTTO

- Posiziona il ventilatore su una superficie piana e asciutta e collega il cavo di alimentazione a una presa di corrente da 230 V CA.
- Selezionare la velocità desiderata tramite il selettore rotativo: 0-Stop 1-Bassa velocità 2-Media velocità 3-Alta velocità. Per la maggior parte delle esigenze è possibile utilizzare l'impostazione di velocità bassa o media.

- È possibile regolare il flusso d'aria a proprio piacimento inclinando il gruppo ventola nella posizione desiderata.

CURA E CONSERVAZIONE

- Prima di pulire il ventilatore, spegnerlo e scollegarlo.
- Per pulire il ventilatore utilizzare solo un panno morbido e umido.
- Non immergere il ventilatore nell'acqua e non lasciare mai che l'acqua sgoccioli all'interno dell'alloggiamento del motore.
- Non utilizzare benzina, diluenti per vernici o altri prodotti chimici per pulire la ventola.
- Per pulire le pale del ventilatore, rimuovere la griglia anteriore e pulire le pale e la griglia.
- Rimontare la ventola riposizionando la griglia anteriore.
- Conservare il ventilatore nella sua scatola originale in un luogo fresco e asciutto oppure coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

SPECIFICHE

Modello	VENTO180
Tensione nominale	220 - 240 V
Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Potenza nominale	180 W
Dimensioni del prodotto	880x810x225 mm
Diametro delle pale	580 mm
Livello sonoro massimo	59,8 dB
Portata consigliata	25 m ²
Portata d'aria massima	9832 m ³ /h
Peso netto / lordo	10,6 / 12,6 kg

DATI DI ECODESIGN

Numero di modello	VENTO180
Efficienza complessiva (η)	50,8%
Categoria di misurazione	A
Grado di efficienza (N)	61
Potenza motore / portata	180 W / 9832 m ³ /h

RICICLAGGIO



Avvertenze per la corretta eliminazione del prodotto secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2012/19/UE. Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere eliminato insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato a centri specifici di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali o ai rivenditori che offrono questo servizio. Eliminare separatamente un elettrodomestico significa evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da un'eliminazione impropria e consente di riciclare i materiali di cui è composto, ottenendo così un notevole risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di collaborare con una raccolta selettiva, il prodotto

è contrassegnato con un simbolo che avverte di non utilizzare i contenitori tradizionali per la sua eliminazione. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il negozio dove è stato acquistato per la sua eliminazione.

GARANZIA

L'azienda offre una garanzia tecnica secondo la legislazione vigente di ciascun paese. Si garantisce che questo prodotto non presenti difetti di materiale, di progettazione o di fabbricazione al momento dell'acquisto.

Se durante il periodo di garanzia il prodotto non funziona correttamente con un uso normale, verrà riparato o sostituito, a seconda di quanto ritenuto opportuno, alle condizioni riportate di seguito:

- Perché questa garanzia sia valida è necessario presentare la fattura originale o il ticket di acquisto.
- La garanzia si applicherà solo se verranno forniti il numero di serie e il modello del prodotto (indicato sull'etichetta con le caratteristiche tecniche).

Si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se tali informazioni sono state rimosse o manomesse dopo l'acquisto originale del prodotto.

- È consigliabile conservare l'imballaggio e le protezioni originali per evitare danni durante il trasporto, qualora fosse necessario inviare il prodotto al Servizio Assistenza Tecnica.



DOWNLOAD:

ES - Descarga el manual (disponible en varios idiomas) escaneando el código Qr.
PT - Baixe o manual (disponível em vários idiomas) digitalizando o código Qr.
EN - Download the manual (available in several languages) by scanning the Qr code.
FR - Téléchargez le manuel (disponible en plusieurs langues) en scannant le code Qr.
IT - Scaricate il manuale (disponibile in diverse lingue) scansionando il codice Qr.

EV CONFORT

Polígono Industrial Landrove s/n. 27866 Viveiro, Lugo
sat@evconfort.com